

멀티머신

고정형 키오스크 매뉴얼

MULTIMACHINE KIOSK MANUAL

V.1.000.048

멀티머신
MULTImachine





목차

1. 키오스크 멀티머신 처음 화면

1-1 키오스크 멀티머신 화면 구성_고정형 운영모드	4
------------------------------	---

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행 방법

2-1 입실하기	6
2-2 요금제 그룹 및 상세 요금제 선택	7
2-3 인원수 선택	8
2-4 옵션 상품 선택	9
2-5 장바구니 확인 및 입장하기	10
2-6 결제 수단 선택(선불 결제)	11
2-7 결제 수단 선택(결제 완료)	12
2-8 입실하기 > 입장하기_ 후불 입실(후불 결제)	13

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

3-1 퇴실하기	15
3-2 퇴실하기_회원 번호 인증_추가 금액 없을 시	16
3-3 사용중인 자리 클릭_퇴실하기_추가금액 없을 시	17
3-4 퇴실하기_추가금액 발생 시(기본정보/추가 금액 목록)	18
3-5 개별 목록 상세 내역 확인	19
3-6 결제 수단 선택(결제 완료)	20

4. 키오스크 멀티머신 상품 판매

4-1 상품판매	22
4-2 상품 메뉴 확인	23
4-3 선불 결제	24
4-4 후불 결제	25

5. 현금 정산

5-1-1 현금정산(거래내역상세)	27
5-1-2 현금정산(정산)	28
5-1-3 현금정산(입출금)	29

6. 매출 확인

6-1 매출확인(일자별,연도별)	31
-------------------	----


1. 키오스크 멀티머신 처음화면

키오스크 멀티머신 처음 화면입니다.

1-1 키오스크 멀티머신 화면 구성_고정형 운영모드

1. 키오스크 멀티머신 처음화면

1-1 키오스크 멀티머신 화면 구성_고정형 운영모드



[키오스크 멀티머신 화면 구성_고정형 운영모드]

❶ 관리자모드

: 화면 최상단에 'M' 로고를 터치하면 키오스크 설정으로 진입 가능합니다.

- 관리자 모드에서 선불/후불 요금제 중 하나를 설정하여 매장 운영방식을 결정합니다.

❷ 입실하기

: 손님이 원하는 좌석을 선택하여 요금제를 구매 후 이용합니다.

- 선불 요금제: 요금제 선택 후 즉시 결제와 동시에 회원 번호를 부여 받습니다.

- 후불 요금제: 미리 영수증으로 회원번호를 부여 받고, 퇴실할 때 결제하는 방식입니다.

❸ 상품판매

: 요금제와 별도로 개인적으로 상품을 구매할 때 사용하는 기능입니다. (p47 ~ 50참고)

- 선불 요금제: 상품을 선택한 후 즉시 결제하는 방식입니다.

- 후불 요금제: 상품을 선택한 후 결제금액이 회원 번호에 청구되어 퇴실 시 결제하는 방식입니다.

❹ 퇴실하기

: 손님이 퇴실 시 사용하는 기능으로 회원번호를 검색하여 상세내용 확인 및 결제가 가능합니다.

- 선불 요금제: 초과 및 추가 금액이 없을 시 상세 내용을 확인 후 퇴실 합니다.

- 후불 요금제: 요금제, 추가, 초과 등 상세내용과 함께 결제 금액까지 확인하여 결제합니다.

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행 방법

키오스크 멀티머신 입실 화면입니다.

2-1 입실하기

2-2 요금제 그룹 및 상세 요금제 선택

2-3 인원수 선택

2-4 옵션 상품 선택

2-5 장바구니 확인 및 입장하기

2-6 결제 수단 선택(선불 결제)

2-7 결제 수단 선택(결제 완료)

2-8 입실하기 > 입장하기_후불 입실(후불 결제)

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행 방법

2-1 입실하기



[입실하기]

❶ 입실하기

: 손님이 원하는 좌석을 선택하여 요금제를 구매 후 이용합니다.

- 선불 요금제 : 요금제 선택 후 즉시 결제와 동시에 회원 번호를 부여 받습니다.

- 후불 요금제 : 미리 영수증으로 회원번호를 부여 받고, 퇴실할 때 결제하는 방식입니다.

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행 방법

2-2 방별 상세 요금제 선택



MULTI MACHINE  SELF-ORDER SYSTEM

② 4번 4번방

요금제를 선택해 주세요.

1시간 2,000 시간초과시 10분당 500원	2시간 4,000 시간초과시 10분당 500원	3시간 6,000 시간초과시 10분당 500원
기본종일권 20,000 14시까지, 10분당 100원	1시간+음료 2,000 시간초과시 10분당 400원	2시간+음료 4,000 시간초과시 10분당 400원
30분+음료 2,000 시간초과시 10분당 100원	40분+음료 2,500 시간초과시 10분당 100원	50분+음료 3,000 시간초과시 10분당 100원

장바구니

총 인원 : 0 주문금액 : 0

순서	그룹	요금제	음식상품	금액	삭제

← ⏠ 56 입장하기

[요금제 그룹 및 상세 요금제 선택]

② 방별 상세 요금제 선택

: 방별 상세 요금제를 선택 가능합니다.

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행 방법

2-3 인원수 선택




[인원수 선택]

③ 인원 수 선택

: 상세 요금제를 선택 후 입실을 원하는 인원수를 선택합니다.

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행 방법

2-4 옵션 상품 선택



[옵션 상품 선택]

④ 옵션 상품 선택

: 요금제에 옵션 상품이 포함되어 있으면 선택 가능한 화면입니다.

- 인원 수 선택 후 해당 요금제가 시간+상품 요금제라면 상품 선택 화면으로 이동합니다.

(ex : 선택 인원이 3명이고 '2시간+음료' 요금제 일 때 상품 또한 3개를 선택해야 합니다.)

※ 상품에 따라 추가 요금이 청구 됩니다.

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행 방법

2-5 장바구니 확인 및 입장하기



MULTI MACHINE SELF-ORDER SYSTEM

4번 4번방

요금제를 선택해 주세요.

1시간 2,000 시간초과시 10분당 500원	2시간 4,000 시간초과시 10분당 500원	3시간 6,000 시간초과시 10분당 500원
기본종일권 20,000 14시까지, 10분당 100원	1시간+음료 2,000 시간초과시 10분당 400원	2시간+음료 4,000 시간초과시 10분당 400원
30분+음료 2,000 시간초과시 10분당 100원	40분+음료 2,500 시간초과시 10분당 100원	50분+음료 3,000 시간초과시 10분당 100원

5 장바구니

총 인원 : 3 주문금액 : 19,000

순서	그룹	요금제	음식상품	금액	삭제
1	이용권	2시간+음료	웨이크	7,000	×
2	이용권	2시간+음료	콜라	5,000	×
3	이용권	2시간+음료	카페모카	7,000	×

← ⏠ 46 ⑥ 입장하기

[장바구니 확인 및 입장하기]

⑤ 장바구니

: 상세 요금제와 옵션 상품을 최종 선택하면 상세 요금제 리스트를 확인 가능합니다.

(ex : 총 선택 인원이 3인 일 때 원하는 상세 요금제를 개별 선택이 가능합니다.)

* 이용자마다 서로 다른 요금제 구매를 희망할 경우, 순서대로 장바구니에 담으시면 됩니다.

⑥ 입장하기

: '입장하기' 클릭 시 미리 설정한 환경설정에 따라 선불/후불 요금제 화면으로 이동합니다.

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행방법

2-6 결제 수단 선택(선불 결제)



MULTI MACHINE  SELF-ORDER SYSTEM

구매 리스트

순서	그룹	요금액	음식상품	금액
1	이용권	2시간+음료	웨이크	7,000
2	이용권	2시간+음료	콜라	5,000
3	이용권	2시간+음료	카페모카	7,000

총인원 3

총결제금액 19,000

7 결제수단 선택

현금 및 신용카드 등의 결제수단을 선택해주세요.
결제 후는서 뒷부분기기를 선택해주세요.


현금결제


신용카드

←

🏠

56

[입실하기>입장하기_결제 수단 선택 (선불 결제)]

⑦ 입실하기>입장하기_결제수단 선택(선불 결제)

: 환경 설정이 선불 결제일 때 나타나는 화면으로 구매리스트 확인 후 결제 수단을 선택합니다.
(현금 / 카드)

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행방법

2-7 결제 수단 선택(결제 완료)



현금결제 진행 안내에 따라 현금 결제를 진행해 주세요.

결제할 금액 **19,000**
투입한 금액 **0**
남은 금액 **19,000**


현금을 투입해 주세요.

⊗ 결제취소 **56**

신용카드결제 안내에 따라 신용카드를 사용해 주세요.

주문금액 **19,000**
카드번호



⊗ 결제취소 **29**

8 결제완료 **59**

 **결제가 완료되었습니다.**
결제가 완료되어 주문사항을 진송하였습니다.

 **처음화면**

[입실하기>입장하기_결제 수단 선택 (결제 완료)]

⑧ 결제완료(선불 결제)

: 현금 투입 및 카드 결제를 통하여 결제진행을 완료합니다.

2. 키오스크 멀티머신 입실 진행방법

2-8 입실하기 > 입장하기_후불 입실(후불 결제)



MULTI MACHINE  SELF-ORDER SYSTEM

54번 54번방

요금제를 선택해 주세요.

1시간 2,000 시간초과시 10분당 500원	2시간 4,000 시간초과시 10분당 500원	3시간 6,000 시간초과시 10분당 500원
기본종일권 20,000 14시까지, 10분당 100원	1시간+음료 2,000 시간초과시 10분당 400원	2시간+음료 4,000 시간초과시 10분당 400원
30분+음료 2,000 시간초과시 10분당 100원	40분+음료 2,500 시간초과시 10분당 100원	50분+음료 3,000 시간초과시 10분당 100원

1 후불 입실 60

 **입실 영수증을 받아가세요.**
퇴실 시 후불요금을 결제하여주세요.

 처음화면

[입실하기 > 입장하기_후불 입실(후불 결제)]

❶ 입장하기_후불 입실(후불 결제) > 입실 영수증 수령

: 환경 설정이 후불 결제일 때 나타나는 화면으로 영수증 수령 후 매장에 입실합니다.

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

키오스크 멀티머신 퇴실 화면입니다.

3-1 퇴실하기

3-2 퇴실하기_회원 번호 인증_추가 금액 없을 시

3-3 사용중인 자리 클릭_퇴실하기_추가금액 없을 시

3-4 퇴실하기_추가금액 발생 시(기본정보/추가 금액 목록)

3-5 개별 목록 상세 내역 확인

3-6 결제 수단 선택(결제 완료)

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

3-1 퇴실하기



[퇴실하기]

❶ 퇴실하기

: 손님이 퇴실 시 사용하는 기능으로 회원번호를 검색하여 상세내용 확인 및 결제가 가능합니다.

- 선불 요금제 : 초과 및 추가 금액이 없을 시 상세 내용을 확인 후 퇴실 합니다.

- 후불 요금제 : 요금제, 추가, 초과 등 상세내용과 함께 결제 금액까지 확인하여 결제합니다.

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

3-2 퇴실하기_회원 번호 인증_추가 금액 없을 시



[퇴실하기_ 회원 번호 인증_추가금액 없을 시]

① 바코드 인증

: 입실 때 받은 영수증의 QR 코드를 바코드 리더기에 인식시켜 매장 사용 내역을 확인합니다.

② 영수증 번호 입력


: 바코드가 인식되지 않을 경우 영수증의 회원번호를 입력하여 매장 사용 내역을 확인합니다.

* 퇴실 버튼을 클릭하여 영수증 번호 및 바코드를 인식 후 추가 금액 없을 시 바로 퇴실 가능합니다.

(퇴실 버튼을 클릭하여 영수증 번호 및 바코드를 인식 후 추가 금액 발생시 43~45p 참조.)

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

3-3 사용중인 자리 클릭_퇴실하기_추가금액 없을 시



[퇴실하기_사용중인 자리 클릭_추가 금액 없을 시]

❶ 추가 금액 없을 시

: 손님이 사용중인 자리를 클릭하여 퇴실 시 추가 금액이 없다면 바로 퇴실 처리가 완료됩니다.
(사용중인 방을 클릭하여 퇴실 시_추가 금액 발생시 43~45p 참조.)

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

3-4 퇴실하기_추가금액 발생 시(기본정보/추가 금액 목록)



MULTI MACHINE  SELF-ORDER SYSTEM

퇴실하기

개별퇴실은 카운터에 문의해 주세요.

①

회원번호

1670

입실시간

2020-07-09 13:45

인원

1인

②

 요금제

3,000원

상세내역

 추가요금

0원

상세내역

 후불상품

2,000원

상세내역

총결제금액

5,000원

결제수단 선택

현금 및 신용카드 등의 결제수단을 선택해주세요.
결제 취소시 위로가기를 선택해주세요.

 현금결제

 신용카드

←

🏠

57

[퇴실하기_추가금액 발생 시 (기본정보/ 추가 금액 목록)]

① 퇴실하기_ 기본 정보 확인

: 회원 번호 인증에 대한 기본 정보를 확인 가능합니다.

- 회원번호(영수증 번호)
- 입실시간(손님 입실 시간)
- 인원(손님 입실 최종 인원)

② 퇴실하기_ 추가 금액 목록

: 요금제, 추가요금, 후불상품 등 각 목록에 대한 '상세 내역' 클릭 시 상세 내용을 확인 가능합니다.

- 요금제(요금제 방식이 후불 방식인 경우 발생하는 금액)
- 추가 요금 (선 • 후불 요금제의 기본 시간 초과에 대한 추가금액)
- 후불상품(후불 상품 금액)
- 상세내역(개별 내역 확인)

※ 금액이 '0원'인 경우, '상세내역'을 클릭하여도 확인이 불가합니다.

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

3-5 개별 목록 상세 내역 확인



① 후불상품 상세내역

순서	구매일시	상품명	수량	후불금액
1	2020-07-09 오후 1:48:2	닥터레피	1	2,000

총 결제 금액 **2,000원**

닫기


현금결제


신용카드



[개별 목록 상세 내역 확인]

① 상세 내역

: 목록 별로 '상세내역'을 클릭하면 결제에 대한 상세 내용을 확인 가능합니다.

3. 키오스크 멀티머신 퇴실 진행 방법

3-6 결제 수단 선택(결제 완료)



현금결제 진행

안내에 따라 현금 결제를 진행해 주세요.

결제할 금액

19,000

투입한 금액

0

남은 금액

19,000

현금 투입 아이콘

CASH

현금을 투입해 주세요.

결제취소

56

신용카드결제

안내에 따라 신용카드를 사용해 주세요.

주문금액

19,000

카드번호

신용카드 투입 아이콘

카드

결제취소

29

1 결제완료

59

결제완료 아이콘

결제가 완료되었습니다.
결제가 완료되어 주문 사항을 진송하였습니다.

처음화면

[퇴실하기_결제 수단 선택 (결제 완료)]

❶ 결제완료(후불 결제)

: 현금 투입 및 카드 결제를 통하여 결제진행을 완료합니다.

4. 키오스크 멀티머신 상품 판매

멀티머신 키오스크 상품 판매 화면입니다.

4-1 상품판매

4-2 상품 메뉴 확인

4-3 선불 결제

4-4 후불 결제

9. 키오스크 멀티머신 상품 판매

9-1 상품판매



[상품판매]


① 상품 판매

: 입실/퇴실과 별개로 상품 주문이 가능한 기능입니다.

(상품 판매 진입 시 환경설정에 따라 선불/후불 구매가 가능합니다.)

9. 키오스크 멀티머신 상품 판매

9-2 상품 메뉴 확인



[상품 메뉴 확인]

① 상품 메뉴 확인

: 고객에게 판매될 메인 상품으로 상품명, 상품설명, 상품가격을 보여줍니다.

Best, 옵션, 2인, 신규, 세일, 추천 등 6개의 항목을 선택하여 등록 가능합니다.

- 그룹 : 상품을 진열하는 그룹으로 카테고리 별로 상단 메뉴에서 선택 가능합니다. (커피 / 과자 등)

- 상품 선택 내역 확인 후 '주문하기' / '후불 주문하기'를 클릭하여 결제 수단 화면으로 넘어갑니다.

9. 키오스크 멀티머신 상품 판매

9-3 선불 결제



① 구매 리스트

번호	상품명	수량	금액	삭제
1	골든세서머라떼	1	6,500	×
2	블렌디드	1	6,000	×
3	아메리카노	1	3,000	×
4	유거농말차라떼	1	6,500	×
5	라떼	1	3,000	×

주문수량 5 총결제금액 25,000

[선불 결제]

① 선불 결제

: 선택한 상품 확인 후 결제 수단을 선택하여 결제 완료 후 주문 접수를 진행합니다.



9. 키오스크 멀티머신 상품 판매

9-4 후불 결제



[후불 결제]

❶ 후불 결제

: 후불 결제 시 입실 때 수령한 영수증의 QR 코드를 바코드에 인식하여 주문을 접수합니다.

5. 현금정산

키오스크 정산, 거스름돈 관리, 거래내역 조회 등의 금전관리가 가능합니다.

5-1-1 현금정산(거래내역상세)

5-1-2 현금정산(정산)

5-1-3 현금정산(입출금)

5. 현금정산

5-1-1 현금정산(거래내역상세)



MULTI MACHINE
SELF-ORDER SYSTEM

현금정산
키오스크 정산, 거스름돈 관리, 거래내역 조회 등의 금전관리를 합니다.

1 키오스크 정산(개입, 폐점)

시작 2020-01-01 종료 2020-03-24 오후 6:06:27 정산

2 매출 입력

3 거스름돈 입력

4 거래내역 상세

매출 투입기 금액		거스름돈 금액	
잔액	잔액	잔액	잔액
9 장	0 장	9 장	0 장
90,000원	0원	45,000원	0원

매출 투입기 금액		거스름돈 금액	
잔액	잔액	잔액	잔액
9 장	0 장	9 장	0 장
90,000원	0원	45,000원	0원

기간검색 2020-03-01 ~ 2020-03-24

일시	구분	거래번호	투입기			방출기			잔액
			입금	출금	잔액	입금	출금	잔액	
2020-03-19 15:46	투입기 손님(충전)	1072	3,000	0	135,000	0	0	583,000	3000
2020-03-19 10:59	투입기 손님(충전)	1058	5,000	0	132,000	0	0	583,000	5000
2020-03-18 13:47	투입기 손님(충전)	1031	3,000	0	127,000	0	0	583,000	3000
2020-03-18 12:32	투입기 손님(충전)	1028	2,000	0	124,000	0	0	583,000	2000
2020-03-18 09:16	투입기 손님(충전)	882	3,000	0	122,000	0	0	583,000	3000
2020-03-18 09:07	투입기 손님(충전)	881	2,000	0	119,000	0	0	583,000	2000
2020-03-11 13:35	투입기 손님(충전)	730	10,000	0	117,000	0	-6,000	583,000	4000
2020-03-11 12:04	투입기 손님(충전)	721	10,000	0	107,000	0	-6,000	589,000	4000
2020-03-11 11:35	투입기 손님(충전)	719	10,000	0	97,000	0	-6,000	595,000	4000
2020-03-10 11:56	투입기 손님(충전)	660	2,000	0	87,000	0	0	601,000	2000
2020-03-10 11:54	투입기 손님(충전)	659	2,000	0	85,000	0	0	601,000	2000
2020-03-10 11:30	투입기 손님(충전)	653	2,000	0	83,000	0	0	601,000	2000
2020-03-10 11:29	투입기 손님(충전)	652	2,000	0	81,000	0	0	601,000	2000
2020-03-10 11:18	투입기 손님(충전)	651	10,000	0	79,000	0	0	601,000	10000
2020-03-10 11:12	투입기 손님(충전)	650	10,000	0	69,000	0	0	601,000	10000
2020-03-10 11:11	투입기 손님(충전)	649	10,000	0	59,000	0	0	601,000	10000
계			135,000	0	135,000	610,000	-27,000	583,000	108,000

키오스크 정산 : 키오스크에 투입 및 방출 금액을 확인 가능한 창입니다.

[관리모드 > 현금정산_ 거래내역 상세]

1 시작/종료

: 현재 정산을 진행하기 전 일시와 마지막으로 정산한 일시를 나타내는 창입니다.

- 시작 : 마지막 정산한 일시입니다.

- 종료 : 현재 정산을 진행하려는 일시입니다.

2 매출입력

예상 투입기 금액 : 키오스크 투입기에 적재 되어 있는 금액을 나타내는 창입니다.

3 거스름돈 입력

예상 방출기 금액 : 키오스크 방출기에 적재 되어 있는 금액을 나타내는 창입니다.

4 거래내역 상세

: 매장의 현금 거래 내역을 확인 할 수 있는 창으로 거래 일시, ※ 투입/방출현황, 거래번호, 투입기 (입금,출금,잔액), 방출기 (입금,출금,잔액), 매출액을 나타내는 창입니다.

※ 투입/방출현황에 기입 되는 항목

투입기 손님 (충전)

투입기 손님 (취소)

투입기 점주 (출금)

방출기 손님 (환불)

방출기 손님 (잔돈)

방출기 점주 (출금)

방출기 점주 (입금)

5. 현금정산

5-1-2 현금정산(정산)



MULTI MACHINE SELF-ORDER SYSTEM

현금정산

키오스크 정산(개점, 폐점)

시작 2020-01-01

정산

매출 입력

단위	수량	금액
만원권	9 장	90,000원
오천원권	0 장	0원
천원권	45 장	45,000원
500원	0 장	0원
100원	0 장	0원
총합		135,000원

거스름돈 입력

단위	수량	금액
만원권	9 장	90,000원
오천원권	0 장	0원
천원권	45 장	45,000원
500원	0 장	0원
100원	0 장	0원
총합		135,000원

정산

시작 2020-01-01

종료 2020-01-01 오후 5:54

기간검색 2020-01-01 ~ 2020-01-24

발생 오차 0 원

확인

닫기

키오스크 정산_정산: 키오스크 투입기의 입출금(정산)을 관리 할 수 있는 기능입니다.

[관리모드 > 현금정산_정산]

‘정산’버튼 클릭시

① 예상 투입기 수량

: 키오스크 투입기의 센서를 통해 적재 되어 있는 지폐 매수를 자동 확인하여 수량을 표시한 창입니다.

② 실제 투입기 수량

: 점주분께서 키오스크 투입기에 적재되어있는 지폐매수 수량을 꺼내어 확인하고 기입하는 창입니다.

③ 발생 오차

: ‘예상 투입기 수량’ 금액 - ‘실제 투입기 수량’ 금액의 값을 나타내는 창입니다.

④ 기간검색

: 매 기간마다 정산했던 기록을 나타내는 창입니다.(달력 버튼 클릭을 통해 기간 조회가 가능합니다.)

조회된 내역 중 최종(마지막 정산) 데이터의 총 금액만 수정이 가능합니다.

(수정 시에는 화폐 별 수량이 0으로 초기화 되며, 오차 발생 시엔 수정해 주어야 합니다.)

5. 현금정산

5-1-3 현금정산(입출금)



키오스크 정산_입출금: 키오스크 방출기의 입출금(정산)을 관리할 수 있는 창입니다.

[관리모드 > 현금정산_입출금]

‘입출금’버튼 클릭시

❶ 입출금 방출기


: 키오스크 방출기에 있는 현재 수량, 변경 수량, 총 수량을 나타내는 창입니다.

(현금 결제 시 잔돈이 부족하면 방출기에 현금 적재 후 그 금액을 ‘입출금’ > 변경수량을 수정합니다.)

- **현재수량**: 총 수량 대비, 지폐 방출기에 방출된 금액을 제외한 남아있는 금액입니다.
- **변경수량**: 현재수량에 금액을 추가 할 경우, 그 만큼의 금액을 입력하는 기능입니다.
- **총 수량**: 현재수량, 변경수량 할 거 없이 총 수량을 변경하고 싶을 경우 사용하는 기능입니다.

※ 방출기 유의사항 (지폐/동전)

- 입출금 방출기의 각각 권종별 ‘총 수량’을 필히 입력 해주어야 합니다.
- 각각 방출기 권종별로 수량이 25장(개) 미만일 때 ‘수량 부족’ 메시지가 발생시 방출이 정지 됩니다.
(※ 항상 수량을 25장(개) 이상으로 유지하여 입력해 주시는걸 권장합니다.)
- 실제 방출기의 잔돈이 25장(개)이하로 모자라지 않도록 주기적으로 확인하여 채우시길 권장합니다.



6. 매출 확인

실시간 매출을 일자별,연도별로 확인 가능합니다.

6-1 매출확인(일자별,연도별)

6. 매출 확인

6-1 매출확인(일자별,연도별)



멀티머신 **일자별 매출** ①

2020-04-01 ~ 2020-04-01

종류	현금	카드	합계
이용금액	100,000원	0원	100,000원
상품금액	0원	0원	0원
환입금액	0원	0원	0원
총합계	100,000원	0원	100,000원

일자	종류	이용금액	상품금액	환입금액	취소금액
2020-04-01		100,000원	0원	0원	0원

[매출확인 > 일자별, 연도별]

① **일자별 매출** : 매출현황을 일자별로 확인 가능합니다.

- 요금제 이용 금액(현금, 카드)
- 상품 판매 금액(현금, 카드)
- 총 합계
- 일자 별 총 매출, 이용 금액, 상품 금액, 할인 금액, 취소 금액 확인.

멀티머신 **연도별 매출** ②

2020년

2020-01-01 ~ 2020-12-31

종류	현금	카드	합계
이용금액	100,000,000원	0원	100,000,000원
상품금액	0원	0원	0원
환입금액	0원	0원	0원
총합계	100,000,000원	0원	100,000,000원

일자	종류	이용금액	상품금액	환입금액	취소금액
2020-01		100,000,000원	0원	0원	0원

② **연도별 매출** : 매출 현황을 연도별로 확인 가능합니다.

- 요금제 이용 금액(현금, 카드)
- 상품 판매 금액(현금, 카드)
- 해당 연도 별(월) 총 매출, 이용 금액, 상품 금액, 할인 금액, 취소 금액 확인.

문의 사항

1544-9495